

Fruiti X

Fruiti X este un joc video cu 5 role care are simbolurile Wild și Scatter.

Jocul are 10 linii fixe de plată.

Câștigurile pe linia de plată se plătesc de la stânga la dreapta.

Simbolurile Scatter sunt plătite pentru orice poziție o au pe ecran.

Este plătit doar cel mai mare câștig de pe linia de plată sau per combinație de tip scatter.

Câștigurile Scatter sunt adăugate la câștigurile de pe linia de plată.

Câștigurile pe linia de plată sunt adăugate.

Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute conform Tabelului de plăți.

Funcționarea defectuoasă anulează toate plățile și jocurile.

LIMITE DE JOC


Pariuri permise: 0.6 - 1000 RON

Câștig maxim: 3000000 RON

Plățile (media teoretică de returnare la jucător): 88.13%- 97.99%.



Panoul pentru Interfața Jucătorului (User Interface-UI) este localizat în partea de jos a ecranului.



SIMBOLUL WILD

Simbolul Wild înlocuiește celelalte simboluri, exceptând simbolul Scatter.

GAMBLE

Poți paria orice câștig care nu depășește suma de 3000000 RON.

Opțiunea Gamble este bazată pe cărți de joc și este necesară ghicirea culorii următoarei cărți arătată.

Ghicirea corectă dublează câștigul; ghicirea greșită cauzează pierderea câștigului.

Câștigul poate fi jucat cu opțiunea Gamble până la ghicirea greșită sau când o limită este atinsă.

Colectarea câștigului încheie opțiunea Gamble.

Puteți folosi opțiunea **ÎNJUMĂTĂȚIRE** pentru a credita jumătate din câștigul dumneavoastră către bilanț și joacă restul cu opțiunea Gamble.

Joker-ul substituie orice culoare.

TABELULUI DE PLĂȚI

Grafică	Descriere	x pariu total (5x)	x pariu total (4x)	x pariu total (3x)
	Stea (Simbol Scatter)	500	20	5
	Simbol Wild	100	40	4
	Șapte	40	8	2
	Pepene	20	4	2
	Prună	20	4	2
	Portocală	10	2	1

Grafică	Descriere	x pariu total (5x)	x pariu total (4x)	x pariu total (3x)
	Lămâie	10	2	1
	Cireșe	10	2	1

BUTOANE



MENIU butonul deschide meniul jocului.



ISTORIC JOC butonul deschide pagina de istoric a jocului.



AJUTOR butonul deschide pagina de ajutor.



TABEL DE PLATĂ butonul deschide Tabelul de plată.



ACASĂ butonul închide jocul și creditează orice câștig ne-colectat către bilanț, în cazul în care colectarea este posibilă.



BILANȚ câmpul afișează bilanțul curent.




PARIU butonul afișează pariul current și poate fi folosit pentru ajustarea acestuia.



CÂȘTIG câmpul afișează plățile castigate pentru runda de joc curentă.



PARIU MAXIM butonul ajustează pariul la setarea sa maximă, în funcție și de bilanț.



GAMBLE butonul declanșează opțiunea Gamble. Disponibilă în cazul unui câștig dacă nu a fost atinsă nicio limită.



SPIN butonul declanșează jocul la setarea de pariu curentă.



STOP butonul oprește rapid rolele. Este disponibil când rolele se învârtesc.

BARA DE SPAȚIU este folosit ca buton pentru **SPIN** sau **STOP**.



AUTOPLAY butonul deschide setările pentru Autoplay.



AUTOPLAY STOP butonul oprește Autoplay.



COLECTEAZĂ butonul creditează câștigul către bilanț. Disponibil după fiecare câștig, dacă Autoplay este pornit și în timpul unui joc Gamble.



SUNET butonul comută volumul sunetului.